

PROMAX

מקסימום פרטיות לך



PROMAX™

מקסימום פתרונות לבית

210

כספת חיצונית עם נעילה אלקטרונית דיגיטלית

Electronic Digital Safe

Compact size for use in office, home or hotel



בעלת גידות קטנות לשימוש בבית,
במשרד או בבתי מלון
הכספת בנויה מפלדה קשיחה
פתיחה וסגירה באמצעות קוד הניתן לשינוי
מפתח גיבוי לפתיחה וסגירה מכאנית
מנעול אלקטרוני מאובטח
(בעריות בתוך האריזה)
כולל הארות בעברית ושני עוגני ג'מבו

שידוק חגי

ארץ ייצור: סין

201470

כספת אלקטרונית PROMAX הוראות הפעלה

במצב שדלת הכספת נעולה

יש להסיר את מכסה המנעול בחזית הדלת, להשתמש במפתח החירום ולסובב את הידית. בשלב הבא יש לקבוע קוד חדש עפ"י ההוראות ל"שינוי קוד".

פתיחה וסגירת הכספת

פתיחה - הקש את הקוד הסודי.

לחץ על מקש האות B וסובב את ידית הכספת עם כיוון השעון.
דלת הכספת תפתח.

חשוב -

* לכספת זמן שהייה - באם לא סובבת את הידית לפתיחת הכספת תוך 5 שניות מרגע הקשת הקוד, הכספת תישאר נעולה ועליך לחזור בשנית על פעולת הפתיחה במלואה.
* הקשת קוד שגוי - לאחר 3 פעמים של הקשת קוד שגוי, הכספת תיכנס להשהייה בת 5 דקות, לאחר מכן ניתן יהיה להקיש שוב את הקוד הסודי.

סגירה - סגור את דלת הכספת.

סובב את הידית למצב אנכי.

הכספת כעת נעולה ותפתח רק עם הקשת הקוד הסודי.

שינוי קוד

פתח את דלת הכספת.

לחץ על הכפתור האדום הנמצא בגב הדלת, קרוב לצירי הכספת.

הקש קוד סודי חדש (3-8 ספרות)

לחץ על מקש האות B

לאישור לחץ בשנית על מקש האות B

לאחר סיום הפעולה ישמע ברקע צפצוף מהיר ורצוף שיאשר את קביעת הקוד החדש.

מפתח החירום

מפתח החירום משמש במצב שהמשתמש אינו זוכר את הקוד הסודי לפתיחת הכספת. מומלץ לשומרו מחוץ לכספת!

לפתיחה באמצעות מפתח החירום -

הסר את הכיסוי בחלק המרכזי של לוח המקשים (בין הספרות לידיה)

הכנס את המפתח לצילינדר הפנימי וסובב שמאלה כרבע סיבוב בלבד

סובב את ידית הכספת ימינה ופתח את הדלת.

עם סיום הפעולה החזר את הכיסוי למקומו.

הערות כלליות

* מומלץ להשתמש בסוללות אלקליין איכותיות.

* מיקום בית הסוללות בגב דלת הכספת.

* כאשר הנורה האדומה דולקת ביחד עם הנורה הירוקה הכספת מודיעה שהסוללות חלשות ויש להחליפן.

פרטים נוספים בנקודות המכירה



יבואן: שיווק ופרזול חגי בע"מ, א.ת. שורק (נשר), בית שמש 99052

MODEL: 700030

COLOR: GREY

N.W/G.W.: 6.5 / 7 KGS

MEAS.: 34x25x24 CM

CTN. NO.: 208 - 280

PROMAX



Item No: 700030
Model: Electronic Standing Safe
Color: Grey
sizes: 310*200*200mm
N.W: 6.5 KG

www.shivuk-hagay.co.il
פארק תעשיות שורק 7, בית שמש 9907605

